Bedienungsanleitung

Turbolüfter

RL 550
RL 2100
RL 4300

ALLEGRA
die trockene Lösung

Bitte beachten

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sowie die darin enthaltenen Sicherheitsvorschriften aufmerksam durch, ehe Sie Ihren Turbolüfter in Betrieb nehmen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zugänglich auf, um jederzeit darauf zurückgreifen zu können.

Technische Spezifikationen

Modell	RL 550	RL 2100	RL 4300
Spannung/Frequenz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	100 W	170,350 W	700,730,850 W
max. Luftumwälzung	525 m³/h	1020,2040 m³/h	1416,2832,4250 m³/h
max. Motordrehzahl	1400 U/min	900, 1050 U/min	750, 950, 1050 U/min
Geräuschpegel bei 3m	45 dB	62 dB	76 dB
Gewicht	3,75 Kg	13,50 Kg	16,50 Kg
Abmaße in mm	300x275x330	500x440x415	530x510x540

Wichtige Sicherheitshinweise

Zur Vermeidung von Stromschlägen und Feuer:
Wenden Sie sich stets an einen autorisierten Kundendienst, wenn das Gerät nicht wie gewöhnlich funktioniert, wenn Bauteile fehlen, wenn das Gerät gefallen ist oder beschädigt wurde, wenn Sie es im Freien stehen gelassen haben oder es nass geworden ist.
Führen Sie keine Fremdkörper in die Lüftungsöffnungen ein. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen stets frei von Staub und anderen Behinderungen sind, welche den Luftstrom beeinträchtigen.
Halten Sie lose Kleidung und Körperteile von beweglichen Teilen fern. Besondere Vorsicht ist notwendig, wenn sich Kinder oder gebrechliche Personen in der Nähe des Gerätes befinden.
Nur an geerdete Steckdosen anschließen. Kein Verlängerungskabel verwenden.
Das Gerät ist nur für die Verwendung in geschlossenen Räumen ausgelegt. Bitte nie im Freien verwenden.

Bei Nichtbenutzung und zur Wartung bitte den Netzstecker ziehen. Das Gerät muß vor dem Ziehen des Netzsteckers stets ausgeschaltet werden.
Das Gerät darf nicht in Verbindung mit einem Timer oder ähnlicher automatischer Schaltuhr betrieben werden.
Vor dem Reinigen bitte den Netzstecker ziehen.
Bitte niemals am Kabel ziehen, sondern immer am Stecker anfassen.
Geräte mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker dürfen nicht mehr verwendet werden. Kabel nicht als Tragegriff zweckentfremden und nicht um scharfe Kanten verlegen.
Netzkabel vor heißen Flächen schützen. Netzkabel oder Turbolüfter nicht mit nassen Händen berühren.

Sicherheitshinweise zur Vermeidung von Feuer und Explosionen:
Nicht in unmittelbarer Nähe von gefährlichen oder giftigen Materialien benutzen. Bitte nutzen Sie das Gerät auch nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Explosivem Staub, Gasen oder Brennstoffen, Reinigungs- und Lösungsmitteln, Erdgas, Wasserstoff, Kohlenstaub, Magnesiumpulver, Getreide oder Schwarzpulver.

Schutzvorschriften zur Verwendung des Turbolüfters:

Beim Betrieb eines Turbolüfters können Fremdkörper aufgewirbelt werden, in die Augen gelangen und dort zu Verletzungen führen. Tragen Sie stets eine EN-zertifizierte Schutzbrille. Eine gewöhnliche Brille besteht nicht aus Sicherheitsglas. Brillen, welche nicht den Schutzvorschriften entsprechen, können zu schweren Verletzungen führen.

Zur Vermeidung von Hörschäden tragen Sie im Betriebsbereich des Turbolüfters bitte einen entsprechenden Hörschutz.

Einleitung

Turbolüfter sind zur Umwälzung großer Luftmengen konzipiert. Sie können zum Trocknen feuchter Teppiche, Böden und Möbelstücke benutzt werden, auch an schwer zugänglichen Stellen. Alternativ dienen sie zur Feuchtigkeitskontrolle und hervorragender Luftzirkulation.

Auspacken
Lieferumfang überprüfen

Packen Sie das Gerät vorsichtig aus und vergewissern Sie sich, dass es unbeschädigt und vollständig ist. Sollte dies nicht der Fall sein, so wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Fachhändler.

Funktion und Betrieb

Stellen Sie das Gerät eben auf und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien. Wischen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch ab. Wickeln Sie das Netzkabel ab und schließen Sie es an einer Steckdose an. Das Gerät ist nun betriebsbereit. Stellen Sie den Turbolüfter an der gewünschten Stelle auf.

Warnung

Fassen Sie das Gerät zum Umsetzen nur am Handgriff an. Ziehen Sie nicht am Netzstecker.

Die Geräte verfügen je nach Modell über max 3 Schaltstufen, wie in den folgenden Bildern dargestellt.

RL 550

RL 2100

RL 4300

Turbolüfter ein- und ausschalten

Zum Einschalten stellen Sie den Schalter auf eine der gewünschten Schaltstufen.
Zum Ausschalten stellen Sie den Schalter auf „0"

Wartung

1. Überprüfen Sie das Netzkabel auf Beschädigung und Verfärbung.
2. Reinigen Sie die Schutzgitter vorn und auf den Seiten des Geräts.
3. Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche.
4. Halten Sie das Gerät sauber.
5. Achten Sie stets darauf, dass der Turbolüfter nur an einer geerdeten Steckdose angeschlossen wird.

Regelmäßige Wartung

Reinigen Sie den Turbolüfter mit Druckluft oder einem Staubsauger. Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Hochdruckreiniger.

Störungen

Problem	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
Gerät funktioniert nicht	● Gerät ist nicht eingeschaltet ● Der Schalter ist beschädigt ● Der Stecker oder das Kabel ist beschädigt ● Die Verkabelung ist lose	● Schalten Sie das Gerät ein ● Tauschen Sie den Schalter aus. ● Tauschen Sie den Stecker bzw. das Kabel aus ● Überprüfen Sie die Verkabelung, ggf. Schrauben nachziehen.
Gerät läuft nur kurz und schaltet sich dann aus.	● Die Schutzgitter sind blockiert ● Motorlager / Verkabelung schadhaft	● Reinigen Sie die Schutzgitter ● Tauschen Sie den Motor aus

ALLEGRA
die trockene Lösung